

## CAMBIO DE CARTUCHO



1



2



3



4

1. Cierre el suministro de agua en la válvula angular. Afloje la tuerca de unión de la conexión de la manguera del filtro en la válvula angular. A continuación, desconecte la manguera del grifo de la carcasa del filtro y retire el filtro para cambiar el cartucho.

2. Poner dos llaves en la carcasa y desenroscar el fondo. Lo ideal es utilizar dos llaves fijas con un tamaño de llave de 24 mm o la riva TOOL ALL-IN-ONE.

Encontrará un tutorial en vídeo en nuestro sitio web de [servicio/instalación \(riva-filter.de\)](http://servicio/instalación).

3. Retire el cartucho usado e introduzca el nuevo en el alojamiento. Retire previamente la banda de papel.

**No lo olvides:** Retire la tira adhesiva del anillo de sellado del cartucho.

**Consejo:** Engrase cuidadosamente la rosca del alojamiento al cambiar el cartucho, así se abrirá más fácilmente la próxima vez que se cambie el cartucho. Para ello se puede utilizar, por ejemplo, grasa de ordeñar, vaselina o también aceite de cocina.

4. Vuelva a atornillar la carcasa. Asegúrese de que la carcasa esté lo más vertical posible al principio, para que la junta de la parte superior del cartucho no pueda deslizarse.

Finalmente, apriete la carcasa con las llaves.

5. Vuelva a instalar el filtro y luego abra el agua en la válvula angular. Compruebe la estanqueidad del filtro.

## PATROONWISSEL

1. Sluit de watertoevoer bij het hoekventiel. Draai de wartelmoer van de filterslangaansluiting op het hoekventiel los. 1) Koppel vervolgens de kraanslang los van het filterhuis en verwijder het filter om de patroon te vervangen.
2. Zet twee sleutels op de behuizing en schroef de onderkant los. Gebruik bij voorkeur twee steeksleutels met een sleutelwijdte van 24 mm of de riva sleutelmaat 24 mm of de riva TOOL ALL-IN-ONE. **U kunt ook video-instructies vinden op onze website Service / Installatie (riva-filter.de).**
3. Verwijder de gebruikte cartridge en plaats de nieuwe cartridge in de behuizing. Verwijder vooraf de papieren band  
**BELANGRIJK: Verwijder de plakstrip van de afdichting van de patroon.**  
 Tip: Vet de schroefdraad van de behuizing zorgvuldig in wanneer u de patroon vervangt, dan gaat hij gemakkelijker open als u de volgende keer de patroon vervangt. U kunt hiervoor b.v. melkvet, vaseline of slaolie gebruiken.
4. Schroef de behuizing weer in elkaar. Zorg ervoor dat de behuizing aan het begin zo verticaal mogelijk staat, zodat de afdichting bovenop de patroon niet kan verschuiven. Draai tenslotte de behuizing vast met de moersleutels.
5. Installeer het filter opnieuw en zet vervolgens het water aan bij het hoekventiel. Controleer of de filter niet lekt.

